

Handleiding Eleaf iNano

Om de Eleaf iNano aan of uit te schakelen dien je 5 keer binnen 2 seconden op het ronde knopje te drukken. Wanneer de e-sigaret aan of uit gezet wordt knipper een lampje in het kijk glaasje bij de clearomizer.

Zet de drip tip (mondstuk) aan je mond, druk het knopje in en inhaleer de damp, laat het knopje pas los als je voldoende damp geïnhaleerd hebt.

Clearomizer vullen

Als de clearomizer leeg is en je deze wil vullen raden wij aan de clearomizer te vullen volgens onderstaand stappenplan:

1. Draai de drip tip van de clearomizer af
2. Haal het rode rubberkje weg
3. Houd de clearomizer schuin en druppel de e-liquid langs de rand de clearomizer in
4. Nu kun je het rode rubberkje weer terug leggen en de drip tip op de clearomizer draaien en dampen maar

Let op: Zorg dat geen e-liquid in het middelste buisje terecht komt als je de clearomizer vult, gebeurt dat wel dan zal de clearomizer minder goed of niet meer functioneren. Omdat te voorkomen adviseren wij je een [naaldflesje](#) te gebruiken.

Verder is het van belang dat je de clearomizer niet meer dan drie kwart vult. Doe je dat wel dan kan deze niet meer voldoende “ademen” en zal hij weinig tot geen damp produceren.

Onderhoud van je Eleaf iNano clearomizer

Als je regelmatig dampst zal na 2 á 3 weken de coil van de clearomizer versleten zijn. Normaliter kun je deze vervangen, echter bij dit model clearomizer is dat niet mogelijk.

Je dient een volledig nieuwe [clearomizer](#) op de e-sigaret te klikken als de coil versleten is. Doe je dat niet dan gaat de dampproductie achteruit en zal de damp verbrand gaan smaken.

Het regelmatig vernieuwen van je clearomizer heeft als voordeel dat deze altijd goed blijft functioneren en hygiënisch schoon blijft.