

Handleiding Eleaf iCare

In tegenstelling tot de meeste e-sigaretten hoef je bij de Eleaf iCare geen knopje in te drukken om te kunnen dampen. Je kunt teugen als je hier trek in hebt en hoeft de e-sigaret niet te activeren.

Gebruikers klaar maken

Voordat je kunt dampen dient een van de mee geleverde heating coils gemonteerd te worden. Dat doe je volgens onderstaand stappenplan:

1. Trek het teug stuk recht omhoog
2. Draai het stalen buisje uit het reservoir
3. Draai op de onderkant van het stalenbuisje de heating coil
4. Vul het reservoir met de gewenste e-liquid, *maximaal* tot aan het streepje aan de zijkant
5. Draai het stalen buisje terug in het reservoir
6. Laat de e-sigaret 5 minuten rechtop staan, zo kan de e-liquid naar de heating coil intrekken, en dampen maar

Tank vullen

Als de tank leeg is en je deze wil vullen raden wij aan de tank te vullen volgens onderstaand stappenplan:

1. Trek het teug stuk recht omhoog
2. Draai het stalen buisje uit het reservoir
3. Druppel de gewenste e-liquid in het reservoir, *maximaal* tot aan het streepje
4. Draai het stalen buisje weer in het reservoir en klik het teug stuk op de e-sigaret, en dampen maar

Onderhoud Eleaf iCare e-sigaret

Als je regelmatig dampt zal na 2 á 3 weken de [heating coil](#) van de tank versleten zijn. Vervang deze tijdig anders neemt de damp productie af en gaat de damp verbrand smaken.

Het vervangen van de heating coil kun je doen volgens het eerste stappenplan in deze handleiding.