

Handleiding Eleaf iStick Basic

Om de Eleaf iStick Basic aan of uit te schakelen dien je 5 keer binnen 2 seconden op het ronde knopje te drukken. Als de e-sigaret aan of uit gezet wordt knippert een lampje in het kijk glaasje bij de clearomizer.

Zet de drip tip (mondstuk) aan je mond, druk het knopje in en inhaleer de damp, laat het knopje pas los als je voldoende damp geïnhaleerd hebt.

Clearomizer vullen

Als de clearomizer leeg is en je deze wil vullen raden wij aan de clearomizer te vullen volgens onderstaand stappenplan:

1. Draai de onderkant van de clearomizer af
2. Houd de clearomizer schuin en druppel de e-liquid langs de rand de clearomizer in
3. Nu kun je de onderkant weer op de clearomizer draaien en dampen maar

Let op: Zorg dat geen e-liquid in het middelste buisje terecht komt als je de clearomizer vult. Gebeurt dat wel dan zal de clearomizer minder goed of niet meer functioneren. Wij raden je aan een [naaldflesje](#) te gebruiken om te voorkomen de e-liquid op ongewenste plekken terecht komt.

Verder is het van belang dat de clearomizer niet meer dan drie kwart gevuld wordt. Doe je dat wel dan kan deze niet meer voldoende “ademen” en zal hij weinig tot geen damp produceren.

Onderhoud van de Eleaf GS air 2

Als je regelmatig dampt zal na 2 á 3 weken de heating coil van de clearomizer versleten zijn. Hierdoor gaat de dampproductie achteruit en zal de damp verbrand gaan smaken. Om dit te voorkomen adviseren wij om tijdig de [heating coil](#) van je clearomizer te vervangen.

Het vervangen van de heating coil kun je het beste volgens onderstaand stappen plan doen:

1. Draai de clearomizer van de batterij af
2. Vervolgens draai je de onderkant (base) van de clearomizer af
3. Haal de base uit de clearomizer en draai hier het bovenste onderdeel af (heating coil)
4. Op de base draai je een nieuwe heating coil
5. Draai de complete base weer in de clearomizer en je kunt weer dampen