

## Handleiding Eleaf iStick Pico

Om de Eleaf iStick Pico aan of uit te schakelen dien je 5 keer binnen 2 seconden op het ronde knopje te drukken. Als de boxmod aan of uit gezet wordt ziet men dat het display aan of uit gaat.

Zet de drip tip (mondstuk) aan je mond, druk het knopje in en inhaleer de damp, laat het knopje pas los als je voldoende damp geïnhaleerd hebt.

## Mello 3 Nano clearomizer vullen

Als de clearomizer leeg is en je deze wil vullen raden wij aan de clearomizer te vullen volgens onderstaand stappenplan:

1. Draai het stalen ronde plaatje onder de drip tip van de clearomizer af
2. Houd de clearomizer schuin en druppel de e-liquid langs de rand de clearomizer in
3. Ben je klaar, draai dan het geheel er weer op, laat de e-liquid 5 minuten naar de heating coil intrekken en dampen maar

**Let op:** Zorg dat geen e-liquid in het middelste buisje terecht komt als je de clearomizer vult, gebeurt dat wel dan zal de clearomizer minder goed of niet meer functioneren. Omdat te voorkomen adviseren wij je een [naaldflesje](#) te gebruiken.

Verder is het van belang dat je de clearomizer niet meer dan drie kwart vult. Doe je dat wel dan kan deze niet meer voldoende “ademen” en zal hij onvoldoende damp produceren.

## Onderhoud van de Mello 3 Nano clearomizer

Als je regelmatig dampt zal na 2 á 3 weken de [heating coil](#) van de clearomizer versleten zijn. Die kun je gemakkelijk vervangen volgens onderstaand stappen plan:

1. Draai het stalen ronde plaatje onder de drip tip van de clearomizer af
2. Trek het glaasje van de clearomizer er recht omhoog vanaf
3. Draai de heating coil van de clearomizer af en monteer een nieuwe
4. Zet het geheel weer terug in elkaar en vul de clearomizer

*De clearomizer dient leeg te zijn voordat je de heating coil kunt vervangen.*