

Handleiding Eleaf iStick TC40W

Om de Eleaf iStick TC40W aan of uit te schakelen dien je 5 keer binnen 2 seconden op het ronde knopje te drukken. Wanneer de boxmod aan of uit gezet wordt knippert een lampje onder het ronde knopje.

Zet de drip tip (mondstuk) aan je mond, druk het knopje in en inhaleer de damp, laat het knopje pas los als je voldoende damp geïnhaleerd hebt.

Clearomizer vullen

Als de clearomizer leeg is en je deze wil vullen raden wij aan de clearomizer te vullen volgens onderstaand stappenplan:

1. Draai de onderkant van de clearomizer af
2. Houd de clearomizer schuin en druppel de e-liquid langs de rand de clearomizer in
3. Ben je klaar, draai dan de onderkant weer erop, en dampen maar

Let op: Zorg dat geen e-liquid in het middelste buisje terecht komt als je de clearomizer vult, gebeurt dat wel dan zal de clearomizer minder goed of niet meer functioneren. Omdat te voorkomen adviseren wij je een [naaldflesje](#) te gebruiken.

Verder is het van belang dat je de clearomizer niet meer dan drie kwart vult. Doe je dat wel dan kan deze niet meer voldoende “ademen” en zal hij weinig tot geen damp produceren.

Onderhoud van je clearomizer

Als je regelmatig dampst zal na 2 á 3 weken de coil van de clearomizer versleten zijn. Die kun je gemakkelijk vervangen volgens onderstaand stappen plan:

1. Draai de onderkant van de clearomizer af
2. Op deze onderkant zit de heating coil, vervang deze voor een nieuwe
3. Je kunt nu de onderkant er weer op draaien
4. Laat de e-liquid 5 minuten in de nieuwe heating coil trekken, en je kunt dampen