

Handleiding Justfog C14 kit

Om de Justfog C14 aan of uit te schakelen dien je 5 keer binnen 2 seconden op het ronde knopje te drukken. Als de e-sigaret aan gezet wordt ziet men het led lampje van het knopje knipperen.

Zet de drip tip (mondstuk) aan je mond, druk het knopje in en inhaleer de damp, laat het knopje pas los als je voldoende damp geïnhaleerd hebt.

Justfog C14 clearomizer vullen

Als de clearomizer leeg is en je deze wil vullen raden wij aan de clearomizer te vullen volgens onderstaand stappenplan:

1. Draai de clearomizer van de batterij af
2. Houd de clearomizer ondersteboven en draai de onderkant eraf
3. Houd de clearomizer schuin en drup de e-liquid langs de rand erin

Let op: Zorg dat geen e-liquid in het middelste buisje terecht komt als je de clearomizer vult, gebeurt dat wel dan zal de clearomizer minder goed of niet meer functioneren. Omdat te voorkomen adviseren wij je een [naaldflesje](#) te gebruiken.

Verder is het van belang dat je de clearomizer niet meer dan drie kwart vult. Doe je dat wel dan kan deze niet meer voldoende “ademen” en zal hij onvoldoende damp produceren.

Onderhoud van de Justfog C14 clearomizer

Als je regelmatig dampst zal na 2 á 3 weken de [heating coil](#) van de clearomizer versleten zijn. Die kun je gemakkelijk vervangen volgens onderstaand stappen plan:

1. Draai de clearomizer van de batterij af
2. Houd de clearomizer ondersteboven en draai de onderkant eraf
3. Draai de heating coil van de clearomizer af en monteer een nieuwe
4. Zet het geheel weer terug in elkaar en vul de clearomizer met e-liquid

De clearomizer dient leeg te zijn voordat je de heating coil kunt vervangen.